

INSTALLATION GUIDE

PIAGGIO LIBERTY 125 - 150

2013-onwards • SKU EBP04

SELECT YOUR LANGUAGE

PAGES

EN	English English edition	02 - 03
IT	Italiano Italian	04 - 05
ES	Español Spanish	06 - 07
FR	Français French	08 - 09
DE	Deutsch German	10 - 11

**STEP 02****Tool Preparation & Workspace Setup**

Gather all necessary tools: a socket wrench, a torque wrench, correctly sized sockets for the exhaust fasteners, and a set of Allen (hex) keys. Make sure the scooter is switched off, fully cooled down, and resting securely on its centre stand.

**STEP 03****Loosen Exhaust Fastener**

Using your socket wrench, break loose the factory nut securing the exhaust to its mounting bracket. Unthread it completely and set it aside.

**STEP 04****Apply Thread Locker**

Apply a liquid thread-locking compound to the threads of the fasteners to secure them against vibration before final assembly.

**STEP 05****Position the EasyBlock**

Place the EasyBlock at the correct position on the scooter's mounting points. Insert the bolt and hand-tighten it only for now.

**STEP 06****Snap Off the Security Bolt**

Using a wrench or socket, tighten the snap-off security bolt until its head shears off. This leaves no tool grip, preventing unauthorised removal of the lock.



STEP 07

Test Alignment & Lock Function

Push the lock inward until you hear a click, confirming the locking pin passes cleanly into position to immobilise the wheel. Insert the key, twist, and check the spring-loaded pin retracts fully.

**STEP 02****Preparazione degli attrezzi e dell'area di lavoro**

Raccogliere tutti gli attrezzi necessari: una chiave a bussola, una chiave dinamometrica, bussole della misura corretta per i dispositivi di fissaggio dello scarico e un set di chiavi a brugola (esagonali). Assicurarsi che lo scooter sia spento, completamente raffreddato e posizionato in sicurezza sul cavalletto centrale.

**STEP 03****Allentare il dispositivo di fissaggio dello scarico**

Utilizzando la chiave a bussola, allentare il dado originale che fissa lo scarico alla relativa staffa di supporto. Svitarlo completamente e metterlo da parte.

**STEP 04****Applicare il frenafiletti**

Applicare un frenafiletti liquido sulla filettatura dei dispositivi di fissaggio per assicurarli contro le vibrazioni prima dell'assemblaggio finale.

**STEP 05****Posizionare l'EasyBlock**

Posizionare l'EasyBlock nella posizione corretta sui punti di fissaggio dello scooter. Inserire il bullone e, per il momento, serrarlo solo a mano.

**STEP 06****Rompere il bullone di sicurezza a strappo**

Utilizzando una chiave o una bussola, serrare il bullone di sicurezza a strappo finché la testa non si spezza. In questo modo non rimarrà alcuna presa per gli attrezzi, impedendo la rimozione non autorizzata del dispositivo di bloccaggio.



STEP 07

Testare l'allineamento e il funzionamento del blocco

Spingere il dispositivo di bloccaggio verso l'interno fino a sentire un clic, a conferma che il perno di blocco si inserisce correttamente in posizione per immobilizzare la ruota. Inserire la chiave, ruotare e verificare che il perno a molla si ritragga completamente.

**STEP 02****Preparación de herramientas y del área de trabajo**

Reúna todas las herramientas necesarias: una llave de vaso, una llave dinamométrica, vasos del tamaño adecuado para las fijaciones del escape y un juego de llaves Allen (hexagonales). Asegúrese de que el scooter esté apagado, completamente frío y apoyado de forma segura sobre su caballete central.

**STEP 03****Aflojar la fijación del escape**

Con la llave de vaso, afloje la tuerca original que asegura el escape a su soporte de montaje. Desenróscuela por completo y colóquela a un lado.

**STEP 04****Aplicar fijador de roscas**

Aplique un compuesto fijador de roscas líquido en las roscas de las fijaciones para asegurarlas contra las vibraciones antes del montaje final.

**STEP 05****Posicionar el EasyBlock**

Coloque el EasyBlock en la posición correcta en los puntos de montaje del scooter. Introduzca el tornillo y, de momento, apriételo solo a mano.

**STEP 06****Cizallar el tornillo de seguridad**

Con una llave o un vaso, apriete el tornillo de seguridad autocizallable hasta que su cabeza se rompa. Esto evita que quede superficie de agarre para herramientas, impidiendo el desmontaje no autorizado del antirrobo.



STEP 07

Comprobar la alineación y el funcionamiento del antirrobo

Empuje el antirrobo hacia dentro hasta escuchar un clic, confirmando que el pasador de bloqueo encaja limpiamente en su posición para inmovilizar la rueda. Introduzca la llave, gírela y compruebe que el pasador retráctil con muelle se retrae por completo.

**STEP 02****Préparation des outils et de l'espace de travail**

Rassemblez tous les outils nécessaires : une clé à douille, une clé dynamométrique, des douilles de taille appropriée pour les fixations d'échappement, et un jeu de clés Allen (hexagonales). Assurez-vous que le scooter est éteint, complètement refroidi et positionné de manière stable sur sa béquille centrale.

**STEP 03****Desserer la fixation d'échappement**

À l'aide de votre clé à douille, desserrez l'écrou d'origine fixant l'échappement à son support de montage. Dévissez-le complètement et mettez-le de côté.

**STEP 04****Appliquer du frein-filet**

Appliquez un composé frein-filet liquide sur les filets des fixations afin de les sécuriser contre les vibrations avant l'assemblage final.

**STEP 05****Positionner l'EasyBlock**

Placez l'EasyBlock dans la bonne position sur les points de fixation du scooter. Insérez le boulon et serrez-le uniquement à la main pour le moment.

**STEP 06****Casser la vis de sécurité**

À l'aide d'une clé ou d'une douille, serrez la vis de sécurité autocassante jusqu'à ce que sa tête se rompe. Cela ne laisse aucune prise pour outil, empêchant ainsi tout démontage non autorisé de l'antivol.



STEP 07

Tester l'alignement et le fonctionnement de l'antivol

Poussez l'antivol vers l'intérieur jusqu'à ce que vous entendiez un clic, confirmant que l'axe de verrouillage s'engage correctement pour immobiliser la roue. Insérez la clé, tournez-la et vérifiez que l'axe à ressort se rétracte complètement.

**STEP 02****Vorbereitung von Werkzeug & Arbeitsplatz**

Legen Sie alle erforderlichen Werkzeuge bereit: eine Ratsche (Steckschlüssel), einen Drehmomentschlüssel, passende Steckschlüsseleinsätze für die Auspuffbefestigungen und einen Satz Innensechskantschlüssel (Inbus). Stellen Sie sicher, dass der Roller ausgeschaltet, vollständig abgekühlt ist und sicher auf seinem Hauptständer steht.

**STEP 03****Auspuffbefestigung lösen**

Lösen Sie mit der Ratsche die originale Mutter, mit der der Auspuff am Haltebügel befestigt ist. Drehen Sie sie vollständig ab und legen Sie sie beiseite.

**STEP 04****Schraubensicherung auftragen**

Tragen Sie vor der Endmontage flüssige Schraubensicherung auf die Gewinde der Befestigungselemente auf, um sie gegen Vibrationen zu sichern.

**STEP 05****EasyBlock positionieren**

Bringen Sie das EasyBlock an der korrekten Position an den Befestigungspunkten des Rollers an. Setzen Sie die Schraube ein und ziehen Sie diese vorerst nur handfest an.

**STEP 06****Abrisschraube abreißen**

Ziehen Sie die Abrisschraube mit einem Schraubenschlüssel oder einer Ratsche fest, bis deren Kopf abscherf. Dadurch bleibt kein Werkzeugangriff zurück, was eine unbefugte Demontage des Schlosses verhindert.



STEP 07

Ausrichtung & Sperrfunktion prüfen

Drücken Sie das Schloss nach innen, bis Sie ein Klicken hören. Dies bestätigt, dass der Sperrbolzen sauber in Position einrastet, um das Rad zu blockieren. Stecken Sie den Schlüssel ein, drehen Sie ihn und prüfen Sie, ob der gefederte Bolzen vollständig einfährt.