

INSTALLATION GUIDE

PIAGGIO MEDLEY 125 - 150 - 200

2016-onwards • SKU EBP01

SELECT YOUR LANGUAGE

PAGES

EN	English English edition	02 - 03
IT	Italiano Italian	04 - 05
ES	Español Spanish	06 - 07
FR	Français French	08 - 09
DE	Deutsch German	10 - 11

**STEP 02****Tool Preparation & Workspace Setup**

Gather all necessary tools including a socket wrench, sockets, and keys. Ensure the scooter is switched off, resting securely on its centre stand, and the components have fully cooled down.

**STEP 03****Apply Threadlocker to Bolts**

Apply a medium-strength threadlocker liquid to the threads of the mounting bolts to prevent them from vibrating loose over time.

**STEP 04****Position the EasyBlock**

Place the EasyBlock at the correct position on the scooter, aligning the mounting bracket with the engine casing thread and starting the bolt by hand.

**STEP 05****Hand-tighten the Snap-off Bolt**

Insert the special snap-off security bolt into its designated attachment hole and thread it in hand-tight for now to ensure correct alignment.

**STEP 06****Snap Off the Security Bolt**

Using a wrench or socket, tighten the snap-off bolt until its head shears off. This leaves no tool grip, ensuring the EasyBlock remains permanently secured.



STEP 07

Test Alignment & Lock Function

Push the lock inward until you hear a click, confirming the pin immobilises the wheel. Insert the key, twist it, and check that the spring-loaded pin retracts sharply and fully.

**STEP 02****Preparazione degli attrezzi e dell'area di lavoro**

Raccogliere tutti gli attrezzi necessari, inclusi una chiave a bussola, bussole e chiavi. Assicurarsi che lo scooter sia spento, posizionato in modo sicuro sul cavalletto centrale e che i componenti si siano completamente raffreddati.

**STEP 03****Applicare frenafiletti sui bulloni**

Applicare un liquido frenafiletti a media resistenza sulle filettature dei bulloni di montaggio per evitare che si allentino nel tempo a causa delle vibrazioni.

**STEP 04****Posizionare l'EasyBlock**

Posizionare l'EasyBlock nella posizione corretta sullo scooter, allineando la staffa di montaggio con la filettatura del carter motore e imboccando il bullone a mano.

**STEP 05****Serrare a mano il bullone a strappo**

Inserire lo speciale bullone di sicurezza a strappo nel foro di fissaggio predisposto e avvitarlo a mano per il momento per garantire il corretto allineamento.

**STEP 06****Rompere la testa del bullone di sicurezza**

Utilizzando una chiave o una bussola, serrare il bullone a strappo finché la testa non si spezza. Questo non lascia alcuna presa per gli attrezzi, garantendo che l'EasyBlock rimanga fissato in modo permanente.



STEP 07

Verificare l'allineamento e il funzionamento della serratura

Spingere la serratura verso l'interno fino a sentire un clic, confermando che il perno blocchi la ruota. Inserire la chiave, ruotarla e verificare che il perno a molla si ritragga rapidamente e completamente.

**STEP 02****Preparación de herramientas y del área de trabajo**

Reúna todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave de vaso (carraca), vasos y llaves. Asegúrese de que el scooter esté apagado, apoyado de forma segura sobre su caballete central y que los componentes se hayan enfriado por completo.

**STEP 03****Aplicar fijador de roscas a los tornillos**

Aplique un líquido fijador de roscas de resistencia media en las roscas de los tornillos de montaje para evitar que se aflojen con las vibraciones a lo largo del tiempo.

**STEP 04****Posicionar el EasyBlock**

Coloque el EasyBlock en la posición correcta en el scooter, alineando el soporte de montaje con la rosca del cárter del motor y comenzando a enroscar el tornillo a mano.

**STEP 05****Apretar a mano el tornillo de seguridad autocizallable**

Introduzca el tornillo de seguridad autocizallable especial en su orificio de fijación correspondiente y enrósquelo a mano por el momento para garantizar una alineación correcta.

**STEP 06****Cizallar el tornillo de seguridad**

Utilizando una llave o un vaso, apriete el tornillo autocizallable hasta que su cabeza se desprenda. Esto evita que quede superficie de agarre para herramientas, garantizando que el EasyBlock permanezca asegurado de forma permanente.



STEP 07

Comprobar la alineación y el funcionamiento del bloqueo

Empuje el bloqueo hacia dentro hasta que escuche un clic, confirmando que el pasador inmoviliza la rueda. Introduzca la llave, gírela y compruebe que el pasador con resorte se retrae de forma rápida y completa.

**STEP 02****Préparation des outils et de l'espace de travail**

Rassembler tous les outils nécessaires, y compris une clé à cliquet, des douilles et des clés. S'assurer que le scooter est éteint, stabilisé sur sa béquille centrale, et que les composants ont complètement refroidi.

**STEP 03****Appliquer du frein filet sur les vis de fixation**

Appliquer un liquide frein filet de force moyenne sur les filets des vis de fixation pour éviter qu'elles ne se desserrent sous l'effet des vibrations au fil du temps.

**STEP 04****Positionner l'EasyBlock**

Placer l'EasyBlock dans la position correcte sur le scooter, en alignant le support de montage avec le filetage du carter moteur, et engager la vis à la main.

**STEP 05****Serrer la vis autocassante à la main**

Insérer la vis de sécurité autocassante spéciale dans le trou de fixation prévu à cet effet et la visser à la main pour le moment afin de garantir un alignement correct.

**STEP 06****Rompre la tête de la vis de sécurité**

À l'aide d'une clé ou d'une douille, serrer la vis autocassante jusqu'à ce que sa tête se rompe. Cela ne laisse aucune prise pour un outil, garantissant que l'EasyBlock reste fixé de manière permanente.



STEP 07

Tester l'alignement et le fonctionnement du verrouillage

Pousser le verrou vers l'intérieur jusqu'à entendre un clic, confirmant que l'axe immobilise la roue. Insérer la clé, la tourner et vérifier que l'axe à ressort se rétracte rapidement et complètement.

**STEP 02****Vorbereitung der Werkzeuge & des Arbeitsbereichs**

Alle erforderlichen Werkzeuge wie Steckschlüssel, Steckschlüsseleinsätze und Schlüssel bereitlegen. Sicherstellen, dass der Roller ausgeschaltet ist, sicher auf seinem Hauptständer steht und die Komponenten vollständig abgekühlt sind.

**STEP 03****Schraubensicherung auf die Schrauben auftragen**

Eine mittelfeste flüssige Schraubensicherung auf die Gewinde der Befestigungsschrauben auftragen, um zu verhindern, dass sie sich im Laufe der Zeit durch Vibrationen lösen.

**STEP 04****EasyBlock positionieren**

Den EasyBlock an der korrekten Position am Roller ansetzen, dabei die Montagehalterung am Gewinde des Motorgehäuses ausrichten und die Schraube von Hand ansetzen.

**STEP 05****Abreißschraube handfest anziehen**

Die spezielle Abreiß-Sicherheitsschraube in die vorgesehene Befestigungsbohrung einsetzen und vorerst handfest eindrehen, um eine korrekte Ausrichtung zu gewährleisten.

**STEP 06****Sicherheitsschraube abreißen**

Die Abreißschraube mit einem Schraubenschlüssel oder einem Steckschlüsseleinsatz festziehen, bis der Kopf abscherf. Dadurch bleibt keine Angriffsfläche für Werkzeuge, sodass der EasyBlock dauerhaft gesichert bleibt.



STEP 07

Ausrichtung & Sperrfunktion prüfen

Das Schloss nach innen drücken, bis ein Klicken zu hören ist, um sicherzustellen, dass der Bolzen das Rad blockiert. Den Schlüssel einstecken, drehen und prüfen, ob der federbelastete Bolzen schlagartig und vollständig zurückspringt.